

## Zepp Golf スイングセンサー 取扱説明書(保証書付き)

この度は弊社取り扱い製品をお買い求めいただきまして、誠にありがとうございます。  
本取扱説明書は、製品を正しく安全にお使いいただくための使用方法  
や注意事項などを記載しております。本書に記載の内容を正しく十分にご理解  
頂き、本製品をお使いください。

### 本製品の特徴

本製品は、BluetoothでiPhoneやスマートフォンのアプリケーションと連  
携するゴルフスイング解析用3Dモーションセンサーです。専用アプリケー  
ションを使って、スイングのデータを詳細に記録して、スイングの改善に活用で  
きます。

### 警告



本製品は、高温、多湿の場所、長時間直射日 光の当たる場  
所での使用・保管は避けてください。



修理や改造・分解をしないでください。感電、やけどまたは動  
作不良などの原因になります。


### 同梱品・各部の名称と役割

本製品には以下のものが同梱されています。お使いになる前に同梱品をど  
確認ください。



## 1. Zepp センサーを充電する

Zeppセンサーを使用する前に、付属の充電ケーブルを使ってZeppセンサ  
ーを充電してください。



Zeppセンサーと充電ケーブルの端子  
が合うようにして、カチッと音がするまで  
ハマ込み見ます。iPhone付属のUSB電  
源アダプタや、コンピュータのUSB端子に  
充電ケーブルを接続します。

正しく充電が開始されると、  
ZeppセンサーのLEDが充電状  
況に合わせて点灯します。満充  
電には最大2.5時間かかります。

## 2. アプリケーションのダウンロードと設定

Zeppセンサーの動作には、専用のアプリケーションが必要です。以下の  
URLからアプリケーションをダウンロードしてください。



iOS用アプリケーション



Android用アプリケーション



ダウンロードが完了したら、アプリケーションの指示に従って専用のアカ  
ウントを作成してログインを行います。アカウントの作成には有効なメールア  
ドレスが必要です。


アカウントを作成することで、スイングのデータをアカウントに紐付けて保  
存することができ、異なる複数の端末からでも同じデータを開覧したり、ス  
イングを記録することが可能となります。

また、同一端末上で複数のアカウントを使い分けて使用することも可能で  
す。

## 3. Zepp センサーをペアリングする

Zeppセンサーの充電、アプリケーションのダウンロードとアカウントの設定  
が完了したら、Zeppセンサーのペアリングを行います。

### ① センサーをペアリングモードにする



Zeppセンサーのボタンを3秒間長押しします。正しくペアリングモードに入  
るとLEDインジケータが点灯します。

### ② デバイスからペアリングする

使用するデバイスごとに以下の操作でペアリングを行います。

#### iOSの場合

Bluetoothがオフの場合には、オンにしてから行ってください。  
「設定」 → 「Bluetooth」の「デバイス」に表示された「ZEPP」をタップし  
ます。ペアリングの要求画面が現れたら「ペアリング」をタップします。

#### Androidの場合

Bluetoothがオフの場合には、オンにしてから行ってください。  
「設定」 → 「Bluetooth」の「使用可能なデバイス」に表示された「ZEPP」  
をタップします。表示されない場合は「デバイスの検索」を行ってください。ペ  
アリングのリクエスト画面が現れたら「設定」をタップします。

## 4. Zepp センサーをグローブに取り付ける

グローブ用マウントを使って、アプリケーションのガイドに従いグローブに  
Zeppセンサーを取り付けます。

## 5. Zepp センサーについて

### LEDインジケータについて

Zeppセンサーには10個のLEDインジケータが搭載されており、各操作や状態により点灯、点滅などを行います。

#### 電源オン

Zeppセンサーの電源がオンになると、10個のLEDインジケータが2回点灯します。

#### デバイスへの再接続

ボタンを2回押すと、点灯した3つLEDインジケータが行ったり来たりを繰り返します。デバイスが正常な状態の場合、再接続が行われます。

#### バッテリー残量

ボタンを1回押すとバッテリー残量に応じてLEDインジケータが点灯します。満充電の場合、LEDインジケータは10個、50%なら5個、10%なら1個点灯します。

#### オンライントラッキングモード

デバイスとペアリングが行われている状態の場合、4秒ごとに端から順に点滅するのを繰り返します。

### ハイバネートモードとバッテリー節約

バッテリーを節約するために、Zeppセンサーは、スイングやボタン操作が5分間行われなかった場合にハイバネートモード(休眠モード)に入ります。スイングを行うかボタンを起こすことで、ハイバネートモードから復帰します。また、スイングやボタン操作が15分間行われなかったは、Zeppセンサーは自動的に電源がオフになります。

### 低電力状態を示すLEDインジケータ

Zeppセンサーのバッテリーが10%を切ると、LEDインジケータが点滅してバッテリーの低下状態をお知らせします。

### ストレージ機能

Zeppセンサーは内部にメモリを搭載しており最大で2,000回のスイングデータを記録可能です。記録データはデバイス接続時に自動的に消去されます。



#### 他のスポーツでも楽しもう!

Zeppセンサーは、ゴルフだけでなく野球、テニスに対応しています。別売の各スポーツ用のマウントに付け替えるだけで、Zeppセンサーを他のスポーツでも使用することができます。

他のスポーツで使用する場合には、対応アプリケーションのダウンロードが必要となります。対応アプリケーションに切り替えるとZeppセンサーが各スポーツにモード変更を行います。モードを切り替えるとセンサーに保存されたデータが消去されます。

各スポーツ用のマウントは弊社直販サイトからお求めいただけます。



<http://www.focal.co.jp/store/>

## オンライン Q&A (よくある質問)

Zeppセンサーのよくある質問をオンラインで公開しております。製品に関するTIPSやQ&Aなどを調べることが出来ます。



<http://www.focal.co.jp/support/>



#### 修理や製品サポートについて

製品の修理や各種サポートにつきましては、以下のURLから受け付けております。左のQRコードから直接ジャンプすることも可能です。

サポートの受付  
<http://www.focal.co.jp/support/>